

سرویس شماره گیری کوتاه: Abbreviated Dialing

توسط این سرویس کاربر می تواند شماره مورد نظر خود را به صورت سریع با وارد نمودن کد از پیش تعریف شده شماره گیری نماید.

کد فعال سازی: # شماره مورد نظر* کد مورد نظر *۵۱*
کد غیر فعال سازی: # ۵۱ #
عملکرد: کد مورد نظر**

سرویس خط داغ: Hotline (HLI)

سرویس مورد نظر برای این است که مشترک A بدون شماره گیری به مشترک B متصل گردد. که این مورد دو حالت دارد:
a) به محض اینکه مشترک A گوشی را برداشت به مشترک B متصل گردد.

کد فعال سازی: شماره مشترک B *۵۲۱*
کد غیر فعال سازی: # شماره مشترک A # ۵۲۱ *

(این عمل را مشترک C انجام می دهد چون مشترک A به محض گوشی برداشتن به مشترک B زنگ می خورد)

b) اگر مشترک A تا ۵ ثانیه شماره گیری نکرد به مشترک B متصل گردد.

کد فعال سازی: # شماره مشترک B *۵۲*
کد غیر فعال سازی: #۵۲#

سرویس مزاحم نشوید: Do-Not-Disturb (DDB)

در این حالت هر کس تماس بگیرد صدای بوق اشغال خواهد شنید. ولی اگر خود مشترک بخواهد می تواند با دیگران تماس بگیرد (بدون اینکه گوشی اشغال باشد).

کد فعال سازی: #*۵۶*
کد فعال سازی: # HHMM * HHMM * ۵۶*
کد غیر فعال سازی: # ۵۶ #

HHMM ساعت و دقیقه می باشد و در آن مشخص می کنیم از چه ساعت تا چه ساعتی تماس ورودی نداشته باشد.

سرویس انتقال مکالمه: Call Forwarding

این سرویس اجازه می دهد که مکالمات وارده به شماره دیگری منتقل شود و در سه صورت زیر امکان پذیر است:

a) انتقال مکالمه بدون هیچ شرطی (CFU) Call Forwarding Unconditional

کد فعال سازی: # شماره مورد نظر*۵۷*
کد غیر فعال سازی: #۵۷#

b) انتقال مکالمه در صورت اشغال مشترک (CFB) Call Forwarding Busy

کد فعال سازی: # شماره مورد نظر*۴۰*
کد غیر فعال سازی: #۴۰#

سرویس انتظار مکالمه: Call Waiting (CW)

به کاربر در حال مکالمه اطلاع داده می شود که مکالمه دیگری وجود دارد. کاربر می تواند این مکالمه را رد کند و یا بپذیرد.

کد فعال سازی: #۵۸*
کد غیر فعال سازی: #۵۸#